



红色



黄色



绿色



蓝色

危险，重要提醒

警告，注意，故障

开启

开启

Astra & Zafira 仪表指示灯



“开门和起动 (Open&Start)” 系统故障 (选配)

如果该指示灯闪烁，则表明系统在车内未检测到电子钥匙。
灯亮，开门和起动系统中出现故障。



发动机机油压力

火开关接通时，控制指示灯亮起红灯，并在发动机起动后不久会熄灭。
发动机运转时指示灯亮起，发动机润滑可能被中断，这可能会造成发动机损坏。



制动系统、离合器系统

控制指示灯亮起或闪烁红光。

点火开关接通时，如果手制动器处于制动状态或制动器或离合器油液位太低，则控制指示灯会启亮。



安全气囊系统、安全带张紧器、可展开式防滚杆 (选配)

发动机运转时指示亮起红灯，安全气囊系统、安全带张紧器、可展开式防滚保护出现故障。



ESP+电子稳定程序 (选配)


控制指示灯在行驶时启亮，系统中出现故障。



座椅安全带


点火开关接通时控制指示灯亮起，直至佩戴好安全带为止，开始行驶后，控制指示灯会闪烁。

Astra & Zafira 仪表指示灯



车门打开

车门或行李厢开着时亮起。



交流发电机

点火开关接通时，控制指示灯亮起，并在发动机启动后不久会熄灭。

发动机运转时指示灯亮起，停车关闭发动机，蓄电池没有充电，发动机冷却系统可能被中断。



冷却液温度

发动机运转时指示灯亮起，停车关闭发动机，冷却液温度过高，发动机有损坏的危险。



发动机电子装置、变速器电子置、发动机禁用电子装置

如果点火开关接通时指示灯闪烁，发动机电子禁用器系统出现故障，发动机无法启动。


发动机运转时指示灯亮起，发动机电子装置、变速器电子装置系统中出现故障，电子装置切换到紧急运转程序，燃油消耗量可能会增加，而且影响到车辆的驾驶性能。



起动发动机（选配）

如果脚制动器不工作，控制指示灯启亮。

脚制动开始工作，控制指示灯即会熄灭，发动机只能在脚制动器工作的情况下才能启动。




IDS+电子稳定程序（选配）

控制指示灯在行驶时启亮，系统中出现故障。



SPORT运动模式

启动运动程序时，变速器显示屏上的相应符号启亮。




发动机机油油位

发动机运转时指示灯亮起，机油油位过低，查看机油油位，必要时添加



车外灯

外部车灯亮起时，控制指示灯亮起绿灯。



停车导航

控制指示灯亮起黄灯时，系统中出现故障。

转向信号



操作转向信号控制杆后，相应的控制指示灯会在所选方向指示灯的一侧闪烁绿光。

开启危险警告灯时，两个控制指示灯都会闪烁。

快速闪烁，方向指示灯或相应保险丝出现故障。

燃油油位



如果指示灯亮起，燃油油位低，燃油表指针处于储备区域。

如果该指示灯闪烁，燃油耗尽，请立即加油。

注：千万不能把油箱中的燃油全部用完！如果燃油供给不稳定，会导致催化转换器过热而损坏。

Astra & Zafira 仪表指示灯



前雾灯

开启雾灯时，控制指示灯亮起绿灯。



远光灯

开启远光灯时，或在前照灯闪烁时，该控制指示灯亮起蓝灯。




后雾灯

开启后雾灯时，控制指示灯亮起黄灯。



冬季程序

启用冬季程序时，变速器显示屏上的相应符号启亮。



座椅乘坐识别

灯亮，座椅乘坐识别检测到了配有发射应答器的儿童保护系统，乘客安全气囊系统解除工作状态。

如果指示灯不停闪烁，系统出现故障，或配有发射应答器的儿童座椅未正确安装。



尾气排放

点火开关接通时，控制指示灯亮起，并在发动机启动后不久会熄灭。

发动机运转时指示灯亮起，排放监控系统中出现故障。

如果在发动机运转时指示灯不停闪烁，出现了可能导致催化转换器损坏的故障。



防抱死制动系统

控制指示灯在行驶时启亮，防抱死制动系统出现故障。



预热系统（选配）

预热系统启动，只有当外界温度低时才会开启。



轮胎漏气系统、轮胎压力监视系统（选配）

控制指示灯亮起红灯，轮胎压力下降。


控制指示灯亮起黄灯，系统中出现故障。



自适应前照灯系统故障（选配）

如果指示灯亮起，系统中出现故障。

如果指示灯闪烁，系统转换至对称近光灯。



巡航控制（选配）

该系统开启时，控制指示灯亮起绿灯。