



红色



黄色



绿色



蓝色

危险，重要提醒

警告，注意，故障

开启

开启

机油压力报警灯



当打开点火开关时，控制指示灯会点亮。在发动机起动后不久会熄灭。当热发动机处于怠速状态时会间歇性闪亮，当发动机转速提高时就必须熄灭。如果发动机运转时指示灯仍在闪亮：发动机的润滑可能被中断。这可能会造成发动机或驱动链轮装置的损坏。

制动报警灯



当打开点火开关时，如果手制动器处于使用状态和/ 或制动及离合器系统液位太低，则控制指示灯会点亮。

发电机指示灯



当打开点火开关时，控制指示灯会点亮。在发动机起动后不久会熄灭。如果在发动机运转时指示灯仍在闪亮，应停车并关闭发动机。蓄电池可能没有充电。发动机冷却系统可能被中断。

气囊指示灯



前部安全气囊系统、侧安全气囊系统 和头部安全气囊系统与座椅乘坐识别系统 及安全带张紧器一起接受电子监控，它们的工作状态会由仪表板上的控制指示灯来显示。当打开点火开关时，控制指示灯会闪亮约4 秒钟的时间。如果它们不闪亮，或在4 秒钟内不熄灭，或在行驶时闪亮，表明安全气囊系统、座椅乘坐识别系统或安全带张紧器出现故障，如果发生事故，这些系统可能无法启用。

冷却液报警灯



如果在发动机运转时指示灯仍在闪亮，表示温度过高。这将对发动机有害。请停车并关闭发动机。立即检查冷却液液位。



外部车灯

打开外部车灯后，控制指示灯将会点亮。



自动变速器的冬季程序

当选择冬季程序时，控制指示灯会点亮。



ABS防抱死制动系统

打开点火开关时，控制指示灯会亮几秒钟，如几秒钟后没有熄灭或者是在行驶时点亮则表明防抱死制动系统中出现了故障，需及时维修。

注：没有防抱死制动系统的调节，车辆的制动系统仍可运作。



电动液压动力辅助转向装置

电动液压转向装置出现故障。动力转向助力功能不再有效。车辆仍然可以转向，但需要施加相当大的力量。
定性受到影响。



电子稳定程序控制指示灯

打开点火开关时，控制指示灯会点亮几秒钟。系统此时已经处于准备就绪的状态。

控制指示灯在行驶期间闪烁：表明系统已经进入工作状态，发动机输出功率可能会降低（发动机的声音改变了），车辆可能会自动小幅制动。

在行驶时控制指示灯点亮：

如系统关闭或出现了故障。汽车可继续驾驶。然而，路面较差的道路可能会使车辆的稳定性受到影响。



座椅乘坐识别

打开点火开关后，座椅乘坐识别系统一探测到配有发射应答器 的欧宝儿童保护系统，就会通过仪表板上控制指示灯的持久闪亮来显示儿童保护系统的存在。



巡航控制指示灯

打开点火开关时，控制指示灯会点亮几秒钟。系统此时已处于准备就绪状态。行驶时，一打开系统控制指示灯就会启亮。



燃油液位

点亮：燃油油位低。燃油表指针已位于储备区域。
指示灯闪烁：燃油用尽，请立即加油。



废气排放

当打开点火开关时，控制指示灯会点亮，在发动机启动后不久会熄灭。
如果在发动机运转时指示灯仍然点亮：排放控制系统中出现故障。
如果在发动机运转时指示灯闪烁：出现了可能会导致催化转化器损坏的故障。



轮胎气压控制系统故障

亮起黄色：系统出现故障
亮起红色：轮胎气压出现偏差。在下次有机会时检测轮胎气压。
闪烁红色：轮胎出现较大偏差或漏气。应立即停车并检查轮胎和轮胎气压。



转向信号灯

当转向信号灯打开时，控制指示灯会闪烁。
快速闪烁：某个转向信号灯灯泡或相关保险丝已经出现故障。



车门未关闭

表示有车门未关闭。请关闭所有车门。



起动发动机

控制指示灯亮起黄灯。
如果未踩下脚制动器，则该控制指示灯启亮。一踩下脚制动器，该控制指示灯即会熄灭。发动机只能在踩下制动器的情况下起动。



远光指示灯

当前大灯闪烁时或打开远光 时控制指示灯将点亮。



更换灯泡

灯泡损坏。请检查车灯，并更换损坏的灯泡。



后行李箱盖未关闭

表明后行李箱盖未关闭。请关闭后行李箱盖。



发动机机油液位

发动机机油液位过低。请检查机油液位，必要时添加。



自动变速器的运动模式

当选择运动模式时，控制指示灯将会点亮。



发动机、变速器电子装置故障灯

发动机电子装置或变速器电子装置中出现故障。电子装置切换到紧急运转程序，燃油消耗量可能会增加，而且会影响到车辆的驾驶性能。



柴油发动机预热（选配）

柴油发动机在预热过程中控制指示灯会闪亮。
只有当外界温度较低时预热系统才会打开。



雾灯指示灯

当打开雾灯时，控制指示灯会点亮。



停车导航

如果控制指示灯闪亮：表明系统中出现了故障。系统没有准备好。

如果控制指示灯闪烁：

故障原因是传感器被冰雪覆盖。

外部超强噪音源（例如风钻，回转式机械）会造成干扰。一旦干扰源被移除，系统将会正常工作。



座椅安全带

当打开点火开关时，控制指示灯会点亮，直至安全带被佩戴好为止。在开始驾车时如果安全带未扣紧，会响起警告提示音。



后雾灯指示灯

打开后雾灯后，控制指示灯将会点亮。



持续减震控制指示灯

点火开关打开后，控制指示灯将点亮几秒钟。如控制指示灯未熄灭，或在驾驶时点亮，表明持续减震控制系统或SPORT模式出现故障。系统已不能正常工作。



自适应前灯（AFL）

如果该指示灯亮，表明系统发生故障。出于安全原因，相关的雾灯会自动打开。